


内接头 (02PH软管安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		适用软管		
型号	可选代码	内径(inch)		
Q02PH	-T	1/4		

内接头 (PN软管安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		适用软管	L	d	H
型号	可选代码	内径x外径	(mm)	(mm)	(mm)
Q01PN	-T	5x8	38.5	6	六角17
Q02PN	-T	6.5x10	38.5	6	六角17

内接头 (PM外螺纹安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		螺纹T	L	d	H
型号	可选代码	PT(R)	(mm)	(mm)	(mm)
Q01PM	-T	R1/8	31	6	六角12
Q02PM	-T	R1/4	34	6	六角17

内接头 (02PFF内螺纹安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		螺纹T		
型号	可选代码	G		
Q02PFF	-T	G1/4		

外接头 (02SH软管安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		适用软管		
型号	可选代码	内径(inch)		
Q02SH	-T	1/4		

外接头 (SN软管安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		适用软管	L	d	H
型号	可选代码	内径x外径	(mm)	(mm)	(mm)
Q01SN	-T	5x8	54.5	3.8	六角17
Q02SN	-T	6.5x10	54.5	5.3	六角17

外接头 (SM外螺纹安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		螺纹T		
型号	可选代码	PT(R)		
Q02SM	-T	R1/4		

外接头 (02SF内螺纹安装式)




[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		螺纹T		
型号	可选代码	PT(Rc)		
Q02SF	-T	Rc1/4		

外接头 (02SMF外螺纹安装式)



[型号代码说明]:

-T 钢铁(镀铬)

型号选择		螺纹T		
型号	可选代码	G		
Q02SF	-T	G1/4		